

Zásobník toaletního papíru v roli

návod k montáži

- 1) Přiložte zásobník na předem zvolené místo, vyrovnejte podle vodováhy.
- 2) Na stěnu obkreslete obrysy všech otvorů.
- 3) Ve středu vyznačených obrysů vyvrtejte otvory $\varnothing 5$ mm a osadte hmoždinkami.
POZOR na rozvody el. energie, vody, plynu pod omítkou!
- 4) Přiložené hmoždinky a vruty vyhovují pro klasické nosné stěny z cihel nebo betonu.
Pro specifické materiály stěn (sádkokarton a podobně) musí být použity upevňovací prvky odpovídající konstrukce a nosnosti.
- 5) Přiměřenou silou dotáhneme upevňovací šrouby.
- 6) Pověsíme zásobník na tyto šrouby.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Pro údržbu nesmí být používány mechanické abrazivní prostředky ani agresivní chemikálie. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou montáží nebo ošetřováním výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo na inovaci výrobku.

