












Náhradní díly k dřezovým bateriím Optima

| foto | PLU | název |
|---|------------|---|
|  | NDKART40N | Kartuše nízká - k DU231 , DU282 , DU283 , DU240 , LA282 , LA287 , LA283 , LA261 , LA215 , LA210, GR282B, GR282S (průměr 40 mm) |
|  | NDKART35N1 | kartuše nízká - k LE215 , LE210 , OPS176 , OPS293 (průměr 35 mm) |
|  | NDOPS17630 | sprška k OPS176 |
|  | NDOPS17629 | hadice k OPS176 |
|  | NDOPS29328 | sprška k OPS293 |
|  | NDOPS29310 | hadice k OPS293 |
|  | NDOPS2931 | páka k OPS293 |
|  | NDOPS17617 | OPTIMA - kroužek podstavy bat. OPS176 |

| | | |
|---|------------------|--|
|  | NDOPS29310NEW | hadice k OPS293 plastová |
|  | NDOPS2936 | OPTIMA - kroužek pod páku k OPS293 |
|  | NDOPS29318 | OPTIMA - kroužek pod baterii OPS293 |
|  | NDOPS29325 | OPTIMA - ramínko k OPS293 |
|  | NDOPS29326 | OPTIMA - propojení ke spršce OPS293 |
|  | NDOPS176PAKA | OPTIMA - náhradní páka k OPS176 |
|  | NDOPS1766 | OPTIMA - kroužek pod páku k OPS176 |
|  | NDOPS176UPEVNENI | OPTIMA - upevňovací set k OPS176 |
|  | NDOPS17633 | OPTIMA - propojovací trubičky k OPS176 |